

6	n 43414A	ASC II	TARJETA 6	12	Ingrese el nombre de la Tarjeta 6, mediante la tabla de códigos ASC II. La cantidad de caracteres máximos es de 12 en tamaño normal o 6 en expandido.
---	----------	--------	-----------	----	---

### 7.7. Programación del Porcentaje de Recargo y Descuento.

La registradora puede asignar un porcentaje fijo de descuento y recargo con solo programar estos porcentajes.

```

***** PROGRAMA *****
PORCENTAJE
RECARGO                1
VALOR
DESCUENTO              2
VALOR

--- XEG - 0000001
***** - NO -- FISCAL - *****
***** HOMOLOGADO *****
V. 01.00
    
```

Para ingresar a la programación del Porcentaje de Recargo y descuento, se debe presionar la tecla + %.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	1 rEcArGo				
2	1 P 0000	NUMERICO	00.00%	4	Ingrese el porcentaje de recargo, mediante el pad numérico, sin utilizar el punto decimal.
3	1 524543	ASC II	RECARGO	12	Invariable.
4	2 dEScuEnto				
5	2 P 0000	NUMERICO	00.00%	4	Ingrese el porcentaje de descuento, mediante el pad numérico, sin utilizar el punto decimal.
6	2 444553	ASC II	DESCUENTO	12	Invariable.

### 7.8. Programación de Departamentos.

La registradora acumula las operaciones agrupándolas en 16 Departamentos. Además los Departamentos se pueden sumar en grupos, con un máximo de 7 grupos.

Al obtenerse los informes, la registradora imprimirá los totales de ventas de cada Departamento y también los Totales de Venta de cada Grupo de Departamentos.

Si desea obtener una impresión de lo programado en un Departamento en particular, presionar la tecla del Departamento en cuestión y luego presionar la tecla "CHEQUE".

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	01 dEPto				Presione la tecla del departamento que desea imprimir.
2					Presione la tecla CHEQUE para confirmar la impresión.

```

***** PROGRAMA *****
DEPTO. 01          0,00
01                 010108

--- XEG - 0000001
***** - NO -- FISCAL - *****
***** HOMOLOGADO *****
V. 01.00
    
```

Si desea obtener una impresión de lo programado en dos o más Departamentos, es posible hacerlo ingresando un rango (Desde → Hasta) de impresión, y el procedimiento es el siguiente: Presione la tecla del Departamento de inicio del rango (Desde el cual se quiere ver la programación) luego digite, mediante el pad numérico, el número que corresponda al final del rango (hasta el cual se quiere ver la programación), y luego presione la tecla “CHEQUE”.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	01 dEPto				Presione la tecla del Departamento inicial que desea imprimir.
2	01 dEPto 16	NUMERICO 01 a 16	-----	2	Ingrese el número del Departamento Final, mediante el pad numérico, que desea imprimir.
3					Presione la tecla <b>CHEQUE</b> para confirmar la impresión.

```

***** PROGRAMA *****
DEPTO. 01          0,00
01                 010108
DEPTO. 02          0,00
02                 010108
DEPTO. 03          0,00
03                 010108
DEPTO. 04          0,00
04                 010108
DEPTO. 05          0,00
05                 010108
DEPTO. 06          0,00
06                 010108
DEPTO. 07          0,00
07                 010108
DEPTO. 08          0,00
08                 010108
DEPTO. 09          0,00
09                 010108
DEPTO. 10          0,00
10                 010108
DEPTO. 11          0,00
11                 010108
DEPTO. 12          0,00
12                 010108
DEPTO. 13          0,00
13                 010108
DEPTO. 14          0,00
14                 010108
DEPTO. 15          0,00
15                 010108
DEPTO. 16          0,00
16                 010108

--- XEG - 0000001
***** - NO -- FISCAL - *****
***** HOMOLOGADO *****
V. 01.00
    
```

El menú de programación de cada departamento responde a la siguiente secuencia:

- 1- Programación del **Descriptor**.
- 2- Programación del **Precio**.
- 3- Programación de **Opciones**.

Para ingresar a la Programación de departamentos presione la tecla del Departamento a programar. Por ejemplo **DEPARTAMENTO 1**.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION																												
1	01Depto																																
2	n 444550	ASC II	DEPTO.01	12	Ingrese el nombre del Departamento 1, mediante la tabla de códigos ASC II. La cantidad de caracteres máximos es de 12 en tamaño normal y 6 en expandido.																												
3	P 00000000	NUMERICO	00000000	8	Ingrese el Precio fijo deseado ( hasta 8 dígitos / 7 decimales ), si desea programar solo 2 decimales no es necesario ingresar el punto decimal, interpretando que los dos últimos dígitos son decimales.																												
4	F 010108	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	010108	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIGITOS</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>No es mostrado en el default del display. Es necesario programar este dígito cuando el departamento tiene impuesto interno programado en el 2°y 3°dígito, pero la tasa de I.V.A. a aplicar no es la general programada en la tasa 1. Los valores posibles de programación son: 0 Exento 2 Asociado a la tasa de I.V.A. 2 3 Asociado a la tasa de I.V.A. 3 4 Asociado a la tasa de I.V.A. 4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TASAS DE IVA E IMPUESTOS INTERNOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b></td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>Depto. Exento.</td> </tr> <tr> <td>01 a 04</td> <td>Depto. relacionado a la tasa de I.V.A. 1 a 4.</td> </tr> <tr> <td>05 a 20</td> <td>Impuestos internos. Si no se programa el dígito 1°, el impuesto interno programado se asociará automáticamente a la tasa de I.V.A general programada en la Tasa 1</td> </tr> <tr> <td>4°y 5°</td> <td>Grupo al que pertenece el Departamento.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TIPO DE DEPARTAMENTO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Depto. Normal.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Depto. de Venta Unica.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Depto. Deshabilitado.</td> </tr> <tr> <td>7°</td> <td>Límite máximo de precios. ( por cantidad de dígitos ). Valores posibles 0 a 8.</td> </tr> </tbody> </table>	DIGITOS	DESCRIPCION	1°	No es mostrado en el default del display. Es necesario programar este dígito cuando el departamento tiene impuesto interno programado en el 2°y 3°dígito, pero la tasa de I.V.A. a aplicar no es la general programada en la tasa 1. Los valores posibles de programación son: 0 Exento 2 Asociado a la tasa de I.V.A. 2 3 Asociado a la tasa de I.V.A. 3 4 Asociado a la tasa de I.V.A. 4	<b>TASAS DE IVA E IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b>		00	Depto. Exento.	01 a 04	Depto. relacionado a la tasa de I.V.A. 1 a 4.	05 a 20	Impuestos internos. Si no se programa el dígito 1°, el impuesto interno programado se asociará automáticamente a la tasa de I.V.A general programada en la Tasa 1	4°y 5°	Grupo al que pertenece el Departamento.	<b>TIPO DE DEPARTAMENTO</b>		<b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b>		0	Depto. Normal.	1	Depto. de Venta Unica.	2	Depto. Deshabilitado.	7°	Límite máximo de precios. ( por cantidad de dígitos ). Valores posibles 0 a 8.
					DIGITOS	DESCRIPCION																											
					1°	No es mostrado en el default del display. Es necesario programar este dígito cuando el departamento tiene impuesto interno programado en el 2°y 3°dígito, pero la tasa de I.V.A. a aplicar no es la general programada en la tasa 1. Los valores posibles de programación son: 0 Exento 2 Asociado a la tasa de I.V.A. 2 3 Asociado a la tasa de I.V.A. 3 4 Asociado a la tasa de I.V.A. 4																											
					<b>TASAS DE IVA E IMPUESTOS INTERNOS</b>																												
					<b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b>																												
					00	Depto. Exento.																											
					01 a 04	Depto. relacionado a la tasa de I.V.A. 1 a 4.																											
					05 a 20	Impuestos internos. Si no se programa el dígito 1°, el impuesto interno programado se asociará automáticamente a la tasa de I.V.A general programada en la Tasa 1																											
4°y 5°	Grupo al que pertenece el Departamento.																																
<b>TIPO DE DEPARTAMENTO</b>																																	
<b>PROGRAMA      DESCRIPCION</b>																																	
0	Depto. Normal.																																
1	Depto. de Venta Unica.																																
2	Depto. Deshabilitado.																																
7°	Límite máximo de precios. ( por cantidad de dígitos ). Valores posibles 0 a 8.																																

Ejemplos de Programación de las Opciones del Departamento:

999999,99

DIGITO	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAMA		0	1	0	1	0	8
DESCRIPCION		Asociado a la TASA 1		Grupo 1		Normal	Se puede digitar en Registro 8 dígitos incluyendo decimales.

DIGITO	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAMA		0	6	0	2	1	8
DESCRIPCION		Departamento asociado a un impuesto interno programado en la TASA 6, y además asociado a la Tasa de I.V.A. general programada en la TASA 1.		Grupo 2		Venta única o single item.	Se puede digitar en Registro 8 dígitos incluyendo decimales.

DIGITO	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAMA	2	0	8	0	1	0	6
DESCRIPCION		Departamento asociado a un impuesto interno programado en la TASA 8, y además asociado a la Tasa de I.V.A. programada en la TASA 2.		Grupo 1.		Normal.	Se puede digitar en Registro 6 dígitos incluyendo decimales.

### 7.9. Programación de Artículos.

La Registradora tiene capacidad para almacenar en su memoria la descripción, el precio y el stock de 300 artículos (PLU).

Si interesa obtener una impresión de lo programado en un Artículo ( PLU ) en particular, ingrese el número del artículo presione la tecla ARTICULO y luego presione la tecla "CHEQUE".

Por ejemplo para imprimir solo el Artículo 1 la secuencia de teclas será:

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	ProG				Ingrese mediante el pad numérico el número del artículo que desea imprimir, presione la tecla <b>ARTICULO</b> .
2	00001 Art				Presione la tecla <b>CHEQUE</b> para confirmar la impresión.

```

***** PROGRAMA *****
00001ART           0,00
1                   00108
StockNum           0,00

--- XEG - 0000001
***** - NO -- FISCAL - *****
***** HOMOLOGADO *****
V. 01.00
    
```

Si desea obtener una impresión de lo programado en dos o más Artículos, es posible hacerlo ingresando un rango (Desde → Hasta) de impresión, y el procedimiento es el siguiente: Ingrese el número del artículo de inicio del rango (Desde el cual se quiere ver la programación), mediante el pad numérico, presione la tecla **ARTÍCULO** luego digite, mediante el pad numérico el número que corresponda al final del rango (hasta el cual se quiere ver la programación), y luego presione la tecla **CHEQUE**.

Por ejemplo para imprimir desde el Artículo 1 hasta el Artículo 2 la secuencia de teclas será:

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	ProG				Ingrese mediante el pad numérico el número del artículo de inicio del rango que desea imprimir, y luego presione la tecla <b>ARTICULO</b> .
2	00001 Art				Ingrese mediante el pad numérico el número del artículo del final del rango que desea imprimir.
3	00001 2				Presione la tecla <b>CHEQUE</b> para confirmar la impresión.

```

***** PROGRAMA *****
00001ART          0,00
1                 00108
StockNum          0,00
00002ART          0,00
2                 00108
StockNum          0,00

--- XEG - 0000001
***** - NO -- FISCAL - *****
***** HOMOLOGADO *****
V. 01.00
    
```

El menú de programación de cada artículo responde a la siguiente secuencia:

- 1- Programación del **Descriptor**.
- 2- Programación del **Stock**.
- 3- Programación del **Precio**.
- 4- Programación de **Opciones**.

Para ingresar a la Programación de artículos presione la tecla **ARTICULO** o bien el número del artículo a programar y luego la tecla **ARTICULO**. Por ejemplo para el artículo 1.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	00001 Art				
2	n 303030	ASC II	00001ART	10	Ingrese el nombre del Artículo 1, mediante la tabla de códigos ASC II. La cantidad de caracteres máximos es de 10 en tamaño normal o 5 en expandido.
3	S 00000000	NUMERICO	00000000	8	Ingrese el stock del producto teniendo en cuenta dos decimales
4	P 00000000	NUMERICO	00000000	8	Ingrese el Precio fijo deseado ( hasta 8 dígitos / 7 decimales ), si desea programar solo 2 decimales no es necesario ingresar el punto decimal, interpretando que los dos últimos dígitos son decimales.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION		
					DIGITOS	DESCRIPCION	
5	F 00108	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	00108	6	1°	No es mostrado en el default del display. Es necesario programar este dígito cuando el artículo tiene impuesto interno programado en el 2° y 3° dígito, pero la tasa de I.V.A. a aplicar no es la general programada en la tasa 1. Los valores posibles de programación son: 0 Exento. 2 Asociado a la tasa de I.V.A. 2. 3 Asociado a la tasa de I.V.A. 3. 4 Asociado a la tasa de I.V.A. 4.	
					2° y 3°	<b>TASAS DE IVA E IMPUESTOS INTERNOS</b> Si no se programa el bit 2 y el bit 3 se programa en 0, la tasa final adoptada por el artículo es la del departamento asociado en los bits 4 y 5.	
						<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
						00	Artículo Exento.
						01 a 04	Artículo. relacionado a la tasa de I.V.A. 1 a 4.
						05 a 20	Impuestos internos. Si no se programa el dígito 1°, el impuesto interno programado se asociará automáticamente a la tasa de I.V.A general programada en la Tasa 1
					4° y 5°	Departamento al que pertenece el artículo.	
					6°	<b>TIPO DE ARTICULO</b>	
						<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
						0	Normal.
1	Venta Unica.						
2	Deshabilitado.						
	4	Con control de stock. Si la cantidad es = 0, no permite la venta del artículo.					
	5	Combinado, con Venta Unica y control de stock.					
7°	Límite máximo de precios. ( por cantidad de dígitos ). Valores posibles 0 a 8.						

### 7.9.1. Borrado de Artículos.

Existen dos formas de borrado de artículos:

- a) Borrado de un solo artículo.
- b) Borrado del total de artículos.

#### 7.9.1.1. Borrado de un Artículo.

Por ejemplo para borrar el artículo 1:

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	ProG				Presione la tecla <b>ANULA</b> .
2	bOrrAr				Ingrese mediante el pad numérico el número del artículo el cual desea borrar.
3	BOrrAr 1	NUMÉRICO De 1 a 300		3	Presione la tecla <b>SUBTOTAL</b> para confirmar el borrado del artículo.
4	BorrAr00001				
5	ProG				

### 7.9.1.2. Borrado total de Artículos.

**PRECAUCION:** AL EJECUTAR ESTE COMANDO SE PERDERA TODA LA PROGRAMACION DE LOS 300 ARTICULOS.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	ProG				Presione la tecla <b>ANULA</b> .
2	bOrrAr				Presione la tecla <b>SUBTOTAL</b> para confirmar el borrado total de los 300 artículos.
3	BorrAr00001 BorrAr00300				
4	ProG				

### 7.10. Programación de Tasas de I.V.A. e Impuestos Internos.

La Registradora tiene capacidad para almacenar en su memoria 4 tasas de I.V.A., programables desde la tasa 1 a la tasa 4 y 16 tasas de impuestos internos, programables desde la tasa 5 a la tasa 20.

**LA TASA DE I.V.A. GENERAL SIEMPRE DEBE SER PROGRAMADA EN LA TASA 1.**

Para ingresar a esta programación se debe presionar la tecla **CORR. ERROR**.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION
1	ProG				Presione la tecla <b>CORR. ERROR</b> .
2	01 0210000	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	21,00%	6	Ingrese el porcentaje de I.V.A. deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 4 decimales. El 7° dígito no tiene uso.
3	02 0000000	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	6	Ingrese el porcentaje de I.V.A. deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 4 decimales. El 7° dígito no tiene uso.
4	03 0000000	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	6	Ingrese el porcentaje de I.V.A. deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 4 decimales. El 7° dígito no tiene uso.
5	04 0000000	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	6	Ingrese el porcentaje de I.V.A. deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 4 decimales. El 7° dígito no tiene uso.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION	
6	05 0000001	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	7	Ingrese el porcentaje o monto del impuesto interno deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 3 decimales.	
					<b>BIT 7°</b>	<b>DESCRIPCION</b>
					1	Impuesto interno por porcentaje.
2	Impuesto interno por monto fijo.					
7	06 0000001	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	7	Ingrese el porcentaje o monto del impuesto interno deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 3 decimales.	
					<b>BIT 7°</b>	<b>DESCRIPCION</b>
					1	Impuesto interno por porcentaje.
2	Impuesto interno por monto fijo.					
....	.....	.....	.....	.....	.....	
21	20 0000001	NUMERICO 111213141516171 Dígitos	0,00%	7	Ingrese el porcentaje o monto del impuesto interno deseado, mediante el pad numérico, teniendo en cuenta 2 enteros y 3 decimales.	
					<b>BIT 7°</b>	<b>DESCRIPCION</b>
					1	Impuesto interno por porcentaje.
2	Impuesto interno por monto fijo.					

Si ha realizado cambios en la programación se emitirá automáticamente una impresión de esta programación.  
Si no ha realizado cambios en la programación y desea imprimirla presione la tecla **CHEQUE**.

***** PROGRAMA *****	
0 IVA01 %	21,0000
0 IVA02 %	0,0000
0 IVA03 %	0,0000
0 IVA04 %	0,0000
1 IVA05 %	0,0000
1 IVA06 %	0,0000
1 IVA07 %	0,0000
1 IVA08 %	0,0000
1 IVA09 %	0,0000
1 IVA10 %	0,0000
1 IVA11 %	0,0000
1 IVA12 %	0,0000
1 IVA13 %	0,0000
1 IVA14 %	0,0000
1 IVA15 %	0,0000
1 IVA16 %	0,0000
1 IVA17 %	0,0000
1 IVA18 %	0,0000
1 IVA19 %	0,0000
1 IVA20 %	0,0000
--- XEG - 0000001	
***** - NO -- FISCAL - *****	
***** HOMOLOGADO *****	
V. 01 . 00	

### 7.11. Cambio de Responsabilidad Frente al I.V.A.

La Registradora tiene capacidad para realizar en su memoria hasta 5 Cambios de responsabilidad frente al I.V.A.

**PRECAUCION:** Este procedimiento solo debe hacerse si existe un cambio de responsabilidad frente al I.V.A.

N°	VISOR	FORMATO	DEFAULT	DIGITOS	DESCRIPCION	
1	ProG				Presione la tecla <b>ANULA</b> .	
2	bOrrAr				Presione la tecla <b># NS</b> .	
3	ProG FIS				Esta indicación es mostrada durante un instante, para luego pasar automáticamente al paso 4.	
4	1 InScr	NUMERICO		1	Ingrese mediante el pad numérico la nueva responsabilidad frente al I.V.A..	
					<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
					1	I.V.A. Responsable Inscripto
					2	Responsable Monotributo
					3	I.V.A. Exento
					4	No Responsable I.V.A.
					5	Pequeño Contribuyente Eventual
					6	Monotributista Social
7	Pequeño Contribuyente Eventual Social					
5	1 InScr 2				Por ejemplo para pasar de I.V.A. Responsable Inscripto a Responsable monotributo.	
6	2 nonot				Presione la tecla <b>SUB TOTAL</b> para confirmar los datos.	
7	ProG					

**Por Favor Confirme  
 Con Tecla SUBTOTAL  
 Para Aceptar Datos  
 Pos. FISCAL  
 IVA RESP. INSCRIPTO  
 RESP. MONOTRIBUTO**

**Dato Aceptado |**

\*\*\*\*\*  
**POS. FISC. ANT  
 IVA RESP. INSCRIPTO**

**POS. FISC. NUEVA  
 RESP. MONOTRIBUTO  
 \*\*01\*\*\*\*\***

### 7.12. Bloqueo Fiscal.

**PREGAUCION:** Este procedimiento es de " **USO EXCLUSIVO DE LA A.F.I.P. / DGI** " no debe ser ejecutado por el usuario bajo **NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

Tenga en cuenta que este procedimiento lo podrá realizar solo el personal autorizado por la DGI, con o sin asistencia del Técnico Autorizado por Elitronic Elite Argentina S.A. y se aplica en caso de tener que realizar un cambio de la Memoria Fiscal, ya sea por que se ha colmado la capacidad de la misma o por algún desperfecto.